

情報ライン灯が青色点滅していたら

不在時の来客など、未確認のお知らせが発生しています。



お知らせがある時
青色点滅

1 青色点滅している項目を
タッチして確認をください



確認が必要なボタンが
青色点滅しています

2 上記の画面を表示させると
「通知を見る」および
情報ライン灯が消灯します



● 未読マーク

感知器作動メッセージが出た場合

ファン・フォン・ファン・フォン・
ファン・フォン、火災感知器が
作動しました。確認してください。



1 「復旧/警報音停止」ボタンを
押して、警報音を止める
2 火災か誤報か現場を確認する

3-1 【実際火災が起きている場合】

「火災確定」ボタンを押す
⇒初期消火・通報・避難など
適切な処置をください

3-2 【火災が起きていない場合】

誤報の原因（熱、煙など）を
取り除いてください

警報音停止/復旧
STOP ALARM/RESET



火災確定
FIRE CONFIRM



非常警報を鳴らしたい時



非常
EMERGENCY

「非常」 ボタンを押すことで
非常警報をお知らせします

【誤って押ししてしまった場合】

もう一度「非常」 ボタンを押す事で
復旧します

【警報音を止めたいとき】

「警報音停止 / 復旧」 ボタンを押すと
警報音が停止します

※他警報がなった際は「警報音停止 / 復旧」を押してください。